
[玩 USB 互動裝置]



[玩USB互動裝置] 開發日誌

http://sites.google.com/site/msp430launchpaddiy/

Scratch 互動擴充板 使用說明書

硬體功能說明

Scratch互動擴充板是配合Scratch程式的硬體裝置,可以從虛擬世界中與實體裝置作互動,作出更有趣的應用,目前內建的功能有:


- 滑桿 根據推桿位置,位於下方時數值為0,上方時數值為100 . 會根據實際滑桿位置轉換成感測數值。
- **光線** 根據光線的大小,室內光線數值約45,黑暗時約為95,會根據實際轉換成感測數值。
- **聲音** 根據聲音的強弱大小,一般安靜的感測數值約0,在吵雜的環境中,像是吹口哨,鼓掌,顯示數值約80,會根據實際狀況轉換成感測聲音數值。
- 大型按鈕 -平時(未按下)數值為100,按下時狀態為(按下)觸發 (成立),顯示數值為0

參考按鈕操作影片 http://youtu.be/Nm8u80zmKP4

沒按下--->數值顯示100

按下---->數值顯示0

外接ABC孔位 - 此為擴充孔位,可藉由35MM耳機孔接頭,可自行另外安裝連結其他感應器。



初次安裝說明

Scratch互動擴充板為標準USB接頭,請使用隨貨付贈的USB線連接電腦USB接孔,僅於初次連接時作業系統需安裝USB驅動程式,目前支援windows xp與 win7。


USB驅動程式下載網址:

http://e2e.ti.com/cfs-file.ashx/__key/CommunityServer-Discussions-Components-Files/166/4456.LaunchPad_5F00_Driver.zip


• 出現以下的新增硬體的系統訊息"正在安裝裝置驅動程式軟體"



• 等待作業系統安裝完成。




• 告知"您的裝置已可使用"。



- 在"控制台>>系統>>裝置管理員>> 連接埠(COM和LPT)"選項 會找到這個新增USB硬體。
- 這裡例子為COM5實際COMPORT號碼會依電腦而有所不同。

USB裝置會顯示為"MSP430 Application UART"即成功。



• 這樣便完成初次安裝。

初次安裝SLILP程式說明

Scratch互動擴充板以基板(TI MSP430 LaunchPad)為運算核心,為了使基板配合所設計的SILP套用通訊協定(Scratch Interface for LaunchPad I/O Protocol),此上傳步驟僅需要於初次安裝時執行,之後每次使用(或重新插拔USB埠)均不需要再次安裝此程式。

安裝SILP網址: (144 MB)

http://msp430-launchpad-diy.googlecode.com/files/SILP_v4_Installer_MSP430G2553.zip

啟動Scratch程式說明

- 開啟桌面上Scratch圖示。
- 如果未安裝Scratch請至<u>http://scratch.mit.edu/</u>下載安裝。



- 確認連接上USB。
- 預設為英文版本,左上角"地球"圖示切換語言為正體中文。




- 開啟Scratch Board監視器視窗。
- 視窗左上角選擇藍色區塊 偵測 項目。
- · 視窗座下方,滑鼠右鍵Right-click感應方塊上面,選擇顯示 "顯示Scratch Board監視器"。
- 在右上方空白視窗,會出現一欄有八個數值欄位各代表每一個 感應數值。



- 滑鼠游標移到 Scratch Board監視器上方。
- 請同時按下鍵盤Shift 鍵 與滑鼠右鍵選擇 use GOGO Board

0

請注意! 這項步驟非常重要,<u>按下滑鼠右鍵</u>要同時按住<u>鍵盤的Shift</u> 鍵,才會出現"use GOGO board"選項!才能正常工作。




- 再次移動滑鼠游標,移到 Scratch Board監視器圖示正上方。
- 按下滑鼠右鍵,選擇序列埠Serial/USB port。



▶ 依據你實際上電腦的設定選擇通訊埠(例如:COM1或


COM2....)



- 試著改變狀態,觀察Scratch Board監視器數值是否改變。
- 利用選擇藍色區塊 偵測 項目,在方框內請勾選代表"啟用"這項 功能



• 或選擇其他感應器的偵測



• 互動擴充板即可配合Scratch程式做出各式各樣的互動應用。

外部感應器接頭介紹

35mm 耳機線也是很常用的連接線,取得容易,而且連接上去很簡單,不需要特別的方向,我們也用在 Scratch Booster Pack 擴充板,讓玩家可以輕鬆連接感測器。連接到感應板的接頭為一般市售的 35mm 立體聲耳機的接頭。這裡使用的感應器接頭 Phone Jack (TRS 端子) 金屬部分三個區塊,分別是:



Tip 前端(右聲道) (紅線)

Ring 中環(左聲道) (白線)

Sleeve 後段 (遮蔽線)

Analog 感應器輸入 +3.6V 電源

GND接地



線材製作說明

- 1.兩頭都是鱷魚夾的線,裁成一半,如此你就有兩個鱷魚夾與線。
- 2. 將耳機線的蕊心電線部分撥開,會找到紅色與白色蕊線
- 3.依照你的需求將蕊線連接至鱷魚夾的另一頭(顏色請對照Scratch互動擴充板使用說明書)。
- 4.耳機孔可連接Scratch擴充板。
- 5.如此一來,鱷魚夾端可以連接你想要的物體。

更多資訊

[玩 USB 互動裝置]

http://sites.google.com/site/msp430launchpaddiy/

線上購買-Scratch 互動擴充板

http://class.ruten.com.tw/user/index00.php?s=launchpad